



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGEVORPRÜFUNGEN

MODELLO ALBARELLA --- LAPN

VERIFICHE PRELIMINARI ALL'INSTALLAZIONE:

A – verificare che il luogo adibito all'installazione sia pulito e pronto per il montaggio del prodotto.

B – verificare che il prodotto sia idoneo per misure, dimensioni e caratteristiche tecniche al luogo adibito all'installazione.

C – verificare che il prodotto consegnato corrisponda al prodotto ordinato.


D – verificare che il prodotto da installare sia integro, in tutti i componenti.

E – verificare che l'imballo contenga tutti gli elementi previsti.

F – prestare particolare attenzione alla movimentazione della lastra in cristallo, verificare la presenza delle protezioni per gli spigoli, per evitare di appoggiare o sbattere direttamente le lastre provocando la rottura o esplosione anche future.

G – effettuare una preinstallazione prima di procedere coi fori ai muri o ai profili per verificare l'esatta misura di box e piatto doccia, e per verificare eventuali fuori squadra di pareti e piani di appoggio.

H – maniglie, pomoli, braccetti e carrucole devono essere avvitati a mano e non con avvitatore automatico.



USO E MANUTENZIONE:

A – mantenere ingrassati i punti di movimento (carrucole, cerniere)

B – pulire la superficie cromata con detergenti non acidi o con oggetti che la possono graffiare.

C – verificare periodicamente che le cerniere, i braccetti e le carrucole siano ben avvitati utilizzando il cacciavite e non l'avvitatore.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGEVORPRÜFUNGEN

MODELLO ALBARELLA --- LAPN

PRECAUTIONS BEFORE INTALLATION:

Ensure taht the location where to install the shower enclosure is firm, level and clean.

Verify that the product size corresponds to the shower tray's dimension and technical features.

Verify that the received product correspond to the ordered one.

Verify also the complete components integrity.

Verify the packaging contains all the particulars required.


Pay special attention when moving the glass panels.

Be sure that edges are protected.

Don't lean or bump the glass panels because this may cause its cracking even in the future.

Before proceeding with the holes on the walls or on the profiles control taht the size of the shower tray and enclosure match. Verify that wall and floor are not out of square.

Handles, knobs, arms and rollers should be tightened by hand and NOT with the automatic screwdriver.



USE AND MAINTENANCE:

Keep pulleys and hinges duly oiled.

Clean the chrome surface with non-acidic cleaners or ther objects which can scratch.

Periodically control that the hinges, the arms and the rollers are tight,using a hand screwdriver.

Clean the glass panels with the wipers.

Protect the glass with the descaling kit Lacus.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTION
ISTRUZIONI DE MONTAGE
MONTAGEVORPRÜFUNGEN

MODELLO ALBARELLA --- LAPN

PRECAUTIONS AVANT INSTALLATION:

Assurez-vous que le lieu d'installation de votre porte de douche est solide, à niveau, et propre.

Vérifiez que la taille de la porte correspond bien à la taille de votre base de douche et à ses caractéristiques.

Vérifiez que le produit reçu correspond bien à celui que vous avez commandé.

Vérifiez l'état des composants.


Vérifiez que l'emballage contient toutes les particularités requises.

Accordez une attention particulière à la manipulation des vitres. Assurez-vous que les coins sont protégés.

Ne couchez pas ou ne buttez pas sur les vitres, cela pourrait créer un risque de cassure, même à l'avenir.

Avant de procéder au perçage des trous dans les murs ou dans les extrusions, assurez-vous que la base de douche et la porte douche peuvent s'assembler correctement. Vérifiez que les murs et le sol sont bien à angles droits.

Il est préférable d'assembler les poignées, les barres de maintien, et les roulettes à la main, pas avec un tournevis électrique.



UTILISATION ET ENTRETIEN:

Gardez les roulettes et les charnières bien huilées.

Nettoyez les surfaces chromées avec des produits non-acides ou des objets qui ne rayent pas.

Assurez-vous régulièrement à l'aide d'un tournevis que les charnières, les roulettes et les barres de maintien sont bien fixées.

Nettoyez les vitres avec des chiffons.

Protégez les vitres avec l'anti-calcaire Lacus.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTION
ISTRUZIONI DE MONTAGE
MONTAGEVORPRÜFUNGEN

MODELLO ALBARELLA --- LAPN

MONTAGEVORPRÜFUNGEN:

Stellen Sie sicher, dass die Duschwanne sauber und für die Montage vorbereitet ist.

Überprüfen Sie, ob die Kabine in Bezug auf Maße, Abmessungen und technische Eigenschaften für die Duschwanne geeignet ist.

Überprüfen Sie, ob das erhaltene Produkt dem Bestellten entspricht.

Vor der Installation der Duschkabine sind folgende Schritte durchzuführen

Überprüfen Sie, ob alle Teile der zu installierenden Duschkabine intakt sind.

Überprüfen Sie, ob die Verpackung alle erforderlichen Teile enthält.


Bei der Handhabung der Glasscheiben ist besondere Vorsicht geboten.

Es sollte darauf geachtet werden, dass die Kanten geschützt sind und dass die Scheiben nicht angestoßen oder können direkt geschlagen werden, da sie sonst zerbrechen oder später explodieren können.

Vor dem Bohren von Löchern in Wände oder Profile sollte eine Vormontage durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Größe der Duschwanne und der Duschkabine übereinstimmt.

Stellen Sie sicher, dass Wand und Boden rechtwinklig sind.

Befestigen Sie Griffe, Knöpfe, Arme und Riemenscheiben mit einem Handschraubenzieher (kein Elektroschraubendreher).



GEBRAUCH UND INSTANDHALTUNG:

Um den intakten Zustand der Riemenscheiben und Scharniere langfristig zu erhalten, sollten sie regelmäßig gefettet werden.


Bei der Reinigung der Chromoberfläche empfiehlt es sich, säurefreie Reinigungsmittel zu verwenden und Materialien zu vermeiden, die Kratzer verursachen könnten.

Es ist wichtig, regelmäßig mit einem Handschraubenzieher (kein Elektroschraubendreher) zu überprüfen, ob die Scharniere, Arme und Riemenscheiben gut verschraubt sind.

Reinigen Sie die Glasscheiben mit dem speziellen Wischer.

Schützen Sie das Kristallglas mit dem Entkalkungsset von Lacus.

MODELLO ALBARELLA: LAP-A + LAP-C




CODICE / CODE	FORMATO / SIZE	ESTENSIONE / ADJUSTMENT	COLLO 1 / PART 1	COLLO 2 / PART 2
LAPN7026-DX LAPN7026-SX	70	67-71	LAP70-A	LAP70-C
LAPN7526-DX LAPN7526-SX	75	72-76	LAP75-A	LAP75-C
LAPN8026-DX LAPN8026-SX	80	77-81	LAP80-A	LAP80-C
LAPN9026-DX LAPN9026-SX	90	87-91	LAP90-A	LAP90-C
LAPN10026-DX LAPN10026-SX	100	97-101	LAP100-A	LAP100-C
LAPN12026-DX LAPN12026-SX	120	117-121	LAP120-A	LAP120-C

COLLO 1 / PART 1

CODICE/CODE:

LAP70-A
LAP75-A
LAP80-A
LAP90-A
LAP100-A
LAP120-A



COLLO 2 / PART 2

CODICE/CODE:


LAP70-C LAP75-C
LAP80-C LAP90-C
LAP100-C LAP120-C



Item		Quant.	Item		Quant.
(I)		1 Pc	(R)		2 Pc
(J)		1L+1R Pc	(S)		1L+1R Pc
(K)		1 Pc	(T)		1 Pc
(L)		8 Pc	(U)		1 Pc
(M)		8 Pc	(V)		2 Pc
(N)		8 Pc	(W)		2 Pc
(O)		6 Pc	(X)		1 Pc
(P)		6 Pc	(Y)		2 Pc
(Q)		6 Pc	(Z)		1 Pc



Item		Quant.
(a)		2L or 2R Pc
(T)		1 Pc


1.











9.